

1. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede provocar daños en el producto, explosiones, incendios o descargas eléctricas.

- Utilice los productos únicamente de acuerdo con las instrucciones de uso. No los abra ni los repare.
- Antes del uso, asegúrese de que todos los dispositivos y cables utilizados son compatibles. Los dispositivos incompatibles pueden causar daños o peligros.
- No exponga los productos a líquidos, calor o frío.
- No utilice los productos en un entorno húmedo. Límpielos con un paño seco.
- Mantenga los productos y todas las piezas sueltas fuera del alcance de niños, mascotas y personas no autorizadas.
- Utilice/cargue los productos únicamente con los accesorios suministrados.
- Desconecte los cables de los productos si no va a utilizarlos durante un periodo prolongado. Al desconectarlos, no tire del cable sino del enchufe.
- Utilice el cable sólo de acuerdo con las instrucciones de uso; no lo retuerza, alargue ni anude; no lo corte ni lo pise.
- No introduzca objetos extraños en las aberturas de los productos.
- Compruebe la limpieza de las conexiones y la presencia de objetos extraños antes de cada uso. La contaminación puede provocar un mal funcionamiento, sobrecalentamiento o descargas eléctricas.
- Si los productos están dañados o sobrecalentados, deje de utilizarlos inmediatamente.
- Tenga cuidado si depende de marcapasos u otros dispositivos electrónicos sensibles de soporte vital cuando los productos emitan señales de radio.

2. AVISO DE CONFORMIDAD (VÉASE LA GUÍA DEL USUARIO PARA MÁS DETALLES)

La exposición a fuertes campos estáticos, eléctricos o de alta frecuencia (equipos de radio, teléfonos móviles, microondas, descargas electrostáticas) puede provocar alteraciones funcionales. En este caso, aumente la distancia a los dispositivos que interfieren.

3. PRODUCT RELATED SAFETY INSTRUCTIONS

3.1 INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA (TIPO DE BATERÍA, VÉASE LA GUÍA DEL USUARIO)

3.1.1 INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN



Antes de desecharlas, asegúrese de que las baterías no tengan carga restante. No las deseche con la basura doméstica y consulte las opciones de eliminación de residuos locales. Retire las baterías con cuidado, si es posible, y llévelas a un punto de recolección o a una tienda.

3.1.2 TIPO DE BATERÍA ESPECÍFICO DEL PRODUCTO

BATERÍA RECARGABLE DE LITIO E IONES	Utilice únicamente cargadores adecuados. No dañe, abra ni desmonte el producto/batería. No utilice en ambientes húmedos o corrosivos. No arrojar al fuego ni exponer a altas temperaturas (> 60 °C/140 °F).
BATERÍA DE HIDRURO DE NÍQUEL-METAL	Utilice únicamente cargadores adecuados. No dañe, abra ni desmonte el producto/batería. No utilice en ambientes húmedos o corrosivos. No arrojar al fuego ni exponer a altas temperaturas (> 60 °C/140 °F).
PILAS ALCALINAS O DE ZINC-CARBONO AA O AAA	Utilice sólo este tipo de pilas. Sustituya inmediatamente las pilas gastadas o débiles, no las recargue. Guarde las pilas en un lugar seco, manténgalas fuera del alcance de los niños. No las arroje al fuego ni las exponga a altas temperaturas. En caso de que las pilas pierdan líquido, no toque las pilas ni el líquido que pierde.

3.2 PRODUCTOS DE AUDIO



Evite daños auditivos.

El uso de auriculares o cascos y la escucha prolongada a volúmenes elevados pueden provocar daños auditivos permanentes. Compruebe el ajuste del volumen antes de cada uso y evite niveles excesivos.

No utilice auriculares durante largos periodos de tiempo. Haga una pausa de 15 minutos después de cada hora para proteger sus oídos.

3.3 DISPOSITIVOS DE ENTRADA

El uso prolongado de dispositivos de entrada puede causar problemas de salud como molestias o dolor; por ello, tómate descansos regulares y consulta a un médico si los problemas persisten.

3.4 DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS

Una conexión inalámbrica restringida puede tener las siguientes causas:

- Objetos metálicos cerca o entre el transmisor y el receptor
- pilas vacías
- Otros dispositivos inalámbricos en las proximidades
- Recepción limitada porque la señal se ve atenuada por paredes o techos de hormigón

En determinadas situaciones, no pueden descartarse las interferencias de radio.

Tenga cuidado al utilizar el aparato si lleva un marcapasos o depende de otras ayudas vitales electrónicas sensibles, ya que el aparato emite señales de radio.

3.5 PRODUCTOS CON CABLE DE ALIMENTACIÓN, CARGADORES

La tensión de red sigue presente en el aparato incluso después de apagarlo; sólo se desconecta de la red cuando se extrae el enchufe. La toma de corriente debe ser fácilmente accesible cerca del aparato y el cable no debe suponer un riesgo de tropiezo.

No exponga el aparato a líquidos, ya que pueden causar defectos, descargas eléctricas o incendios. No coloque recipientes con líquidos (jarrones, etc.) ni llamas (velas, etc.) encima o cerca del aparato.

Asegúrese de que haya 2 cm de espacio libre alrededor para una ventilación suficiente, no cubra las aberturas con objetos o textiles (mantas o similares), no introduzca nada. Utilícelo únicamente entre 0 y 35 °C (clima moderado).

Si se incluye un cable de alimentación o de carga, utilice únicamente cables originales para garantizar la compatibilidad electromagnética (CEM).

3.6 PIEZAS MÓVILES

Piezas móviles: si se utilizan de forma incorrecta, pueden pellizcarse accidentalmente los dedos o la piel, lo que puede provocar aplastamientos y/o magulladuras.

Una manipulación descuidada puede provocar el desgaste de los objetos que entran en contacto con el producto durante su instalación/durante su uso.

3.7 PIEZAS PEQUEÑAS

Peligro de asfixia por ingestión de piezas pequeñas.

3.8 CABLE DE CARGA, CABLE

Riesgo de estrangulamiento debido al cable de conexión.

No exponga el cable a líquidos, ya que pueden provocar defectos, descargas eléctricas o incendios. No coloque junto a él recipientes con líquidos (jarrones, etc.) ni llamas (velas, etc.).

No introduzca nada en las aberturas. Utilícelo únicamente entre 0 y 35 °C (clima moderado).

Utilice únicamente cables originales para garantizar la compatibilidad electromagnética (CEM).

3.9 SILLAS

Manejo cuidadoso de la silla:

- La silla está diseñada para que una sola persona se siente o se recueste. No se pare ni se arrodirle en la silla, no la use como silla de ruedas, no permita que más de una persona se siente en la silla a la vez, no se siente en ninguno de los apoyabrazos ni en el borde de la silla y no incline la silla.
- Siéntese siempre en la silla de manera que su peso se distribuya de manera uniforme sobre su base. Evite cambiar su peso o posición sentada, ya que esto puede hacer que la silla se vuelque.
- Para evitar que su silla se dañe, evite manipularla bruscamente, como golpearla con frecuencia. Si bien los signos de daño pueden no ser visibles a primera vista, pueden hacer que su silla se rompa o falle.
- Inspeccione su silla con regularidad. Si algún componente está dañado o falta, deje de usarla.