

Kurzanleitung

Anschluss

- 1 Schließen Sie Ihre Konsole ganz einfach an der Rückseite des Gerätes über die Scart oder Cinch-Eingänge an.*
- 2 Schließen Sie Ihr Fernsehgerät über den Scart- oder RCA-Ausgang an der Rückseite des Gerätes an.*

Auswechseln der Beschriftungsplättchen

- 1 Hebeln Sie ganz einfach mit Ihrem Fingernagel oder einem spitzen Gegenstand unter die Plättchen und entfernen Sie sie.*
- 2 Stecken Sie sie danach wieder in die entsprechende Öffnung.*

Quick installation guide

Connection

- 1 Connect your video console simply to the back side of the device by using a scart or cinch input.*
- 2 Connect your TV to Scart or RCA output at the back side of the device.*

Change of tabs

- 1 Lift the tabs by using your fingernail or a pointed object and remove them.*
- 2 To put them back, just press them into the hole.*