

## Bedienelemente umprogrammieren (Tasten-Funktion umbelegen)

Folgende 8 Bedienelemente lassen sich mit neuen Funktionen belegen:  
Schaltwippe links, Schaltwippe rechts, Gaspedal, Bremspedal, L3, R3,  
Schaltknüppel vor, Schaltknüppel zurück.

Die Funktionen folgender Tasten lassen sich für die Belegung nutzen:

4 Haupt-Knöpfe (■/X, ▲/Y, ✕/A, ●/B), L1, L2, R1, R2.

Programmierung:

1. Programmier-Modus aufrufen: Halten Sie die Tasten „SELECT/SHARE“ und „START/OPTIONS“ gleichzeitig gedrückt (ca. 3 Sek.), bis die grüne LED leuchtet.
2. Drücken Sie das zu programmierende Bedienelement – die grüne LED blinkt.
3. Weisen Sie dem Bedienelement die gewünschte Funktion durch Drücken der dazugehörigen Taste (■/X, ▲/Y, ✕/A, ●/B, L1, L2, R1 oder R2) zu – die LED erlischt.

Weitere Möglichkeiten:

- Pedale mit Y-Achse belegen: Im Programmier-Modus D-Pad nach links drücken.
- Schaltwippen mit Y-Achse belegen: Im Programmier-Modus D-Pad nach rechts drücken.
- Einzelne Programmierung löschen: Im Programmier-Modus umprogrammierte Taste zweimal drücken.
- Gesamte Programmierung löschen: Im Programmier-Modus „START/OPTIONS“ gedrückt halten (ca. 4 Sek.), bis die grüne LED erlischt.

## Lenkempfindlichkeit einstellen

1. Programmier-Modus aufrufen: Halten Sie die Tasten „SELECT/SHARE“ und „START/OPTIONS“ gleichzeitig gedrückt (ca. 3 Sek.), bis die grüne LED leuchtet.
2. „SELECT/SHARE“ drücken. Die Blink-Geschwindigkeit der grünen LED zeigt die aktuelle Empfindlichkeit an:  
niedrig = langsames Blinken  
mittel = mittelschnelles Blinken  
hoch = schnelles Blinken
3. Empfindlichkeitsstufen durchschalten mit „SELECT/SHARE“.
4. Gewählte Empfindlichkeit bestätigen: D-Pad nach oben drücken – die grüne LED erlischt.