



i



1. Linke Maustaste
2. Rechte Maustaste
3. Scrollrad
4. dpi-Schalter
5. Vorwärts
6. Rückwärts
7. Daumen-Scrollrad
8. Statusanzeige



- 9. Ein/Aus-Schalter
- 10. Modus-Taste
- 11. Modus-Anzeigeleuchten
  - 2,4-GHz-Modus:** rotes Licht; links
  - BT1-Modus:** Blaues Licht; mitte
  - BT2-Modus:** Grünes Licht; rechts
- 12. USB-C-Buchse
- 13. Staufach für USB-Empfänger