

GET STARTED

EN KEYBOARD



LED on/off




Decrease illumination brightness



Calculator



Mute




Stop



Web/home



LED an/aus




Taschenrechner




Stumm




Stop



Web/Home




Change Illumination modes



Increase illumination speed



Play/pause



Increase volume (+)



Previous track



Lock/unlock keyboard



Beleuchtungsmodi wechsel




Play/Pause




Lautstärke erhöhen (+)




Vorheriger Titel



Tastatur sperren/entsperren




Increase illumination brightness



Decrease illumination speed



Stop



Decrease volume (-)



Play/pause




Calculator



Beleuchtungshelligkeit erhöhen




Stop



Lautstärke reduzieren (-)



Play/pause



Taschenrechner

MULTIFUNCTIONAL KEYS:




This PC



Mail



Media



Increase volume (+)



Next track




Windows* Key Lock (on/off)




Web/home



Search



Decrease volume (-)



Mute



Mail



Switch WASD and arrow keys


MULTIFUNKTIONALE TASTEN:



Dieser PC



E-Mail



Lautstärke erhöhen (+)



Medien



Lautstärke erhöhen (+)



Web/Home



Suchen




Lautstärke reduzieren (-)




Stumm

DIE FOLGENDEN FUNKTIONEN WERDEN DURCH KOMBINIERTES DRÜCKEN MIT DER FN-TASTE ERREICHT:



Medien



Lautstärke erhöhen (+)



Nächster Titel



Windows* Key Lock (an/aus)




Lautstärke reduzieren (-)



Stumm



E-Mail



WASD- und Pfeiltasten wechseln


DE KEYBOARD



LED an/aus




Taschenrechner



Stumm



Stop



Web/Home



Beleuchtungsmodi wechsel




Play/Pause



Lautstärke erhöhen (+)



Vorheriger Titel




Tastatur sperren/entsperren




Beleuchtungshelligkeit erhöhen




Stop




Lautstärke reduzieren (-)




Play/pause



Taschenrechner



Beleuchtungshelligkeit erhöhen




Beleuchtungsgeschwindigkeit verringern




Stop



Lautstärke reduzieren (-)




Play/pause




Taschenrechner

DIE FOLGENDEN FUNKTIONEN WERDEN DURCH KOMBINIERTES DRÜCKEN MIT DER FN-TASTE ERREICHT:



Medien



Lautstärke erhöhen (+)



Nächster Titel



Windows* Key Lock (an/aus)




Lautstärke reduzieren (-)



Stumm



E-Mail




WASD- und Pfeiltasten wechseln

EN

Technical support: www.speedlink.com

Safety instructions: www.speedlink.com



WEEE: Do not dispose of the product with household waste. Check your local waste disposal options and take to a recycling point. Improper storage/disposal may harm the environment and/or human health. Zeifracht Medien declares that the product conforms to the requirements listed under the 'conformity notice'.

INTENDED USE


This product is intended to be used as an input device for connecting to a computer and is for indoor home use only. It contains no user-serviceable parts. Do not disassemble it and stop using it immediately if damaged. Zeifracht Medien GmbH accepts no liability whatsoever for any damage to this product or injuries caused due to careless or improper use or for purposes for which it is not intended.

Please keep this information for later reference.

DE

Technischer Support: www.speedlink.com

Sicherheitshinweise: www.speedlink.com



WEEE: Produkt nicht im Hausmüll entsorgen. Lokale Entsorgungsmöglichkeiten beachten und bei einer Recyclingstelle abgeben. Unsachgemäße Lagerung/Entsorgung kann der Umwelt und/oder Gesundheit schaden. Zeifracht Medien erklärt, dass das Produkt den unter 'conformity notice' (Konformitätshinweis) aufgeführten Anforderungen entspricht.


BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Produkt dient als Eingabegerät für den Anschluss an einen Computer für den Heimgebrauch in trockenen, geschlossenen Räumen. Es ist wartungsfrei. Nicht öffnen oder bei Beschädigung nutzen. Die Zeifracht Medien GmbH übernimmt keine Haftung für Produktschäden oder Verletzungen von Personen durch

FR

Assistance technique: www.speedlink.com

Consignes de sécurité: www.speedlink.com



WEEE: Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Respectez les options d'élimination locales et déposez-le à un point de recyclage. Un stockage/une élimination inappropriée(e) peut nuire à l'environnement et/ou à la santé. Zeifracht Medien déclare que le produit est conforme aux exigences énumérées sous 'conformity notice' (Avis de conformité).

CADRE D'UTILISATION


Ce produit sert de périphérique d'entrée pour la connexion à un ordinateur pour un usage domestique dans des locaux secs et fermés. Il ne nécessite aucun entretien. Ne pas l'ouvrir ou l'utiliser s'il est endommagé. Zeifracht Medien GmbH n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés au produit ou les blessures de personnes suite à une utilisation négligente, incorrecte ou non conforme à l'usage indiqué.

Veuillez conserver ces informations afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

IT

Supporto tecnico: www.speedlink.com

Istruzioni di sicurezza: www.speedlink.com



WEEE: Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Attenersi alle opzioni di smaltimento locali e conferire a una piattaforma di riciclaggio. Lo stoccaggio/smaltimento improprio può danneggiare l'ambiente e/o la salute. Zeifracht Medien dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti elencati nell 'conformity notice' (Avviso di conformità).

WEEE-Reg.-Nr.: DE17942520

ES

Soporte técnico: www.speedlink.com

Instrucciones de seguridad: www.speedlink.com



WEEE: No deseches el producto con la basura doméstica. Tenga en cuenta las opciones locales de eliminación y entréguelo en un punto de reciclaje. El almacenamiento/eliminación inadecuados pueden dañar el medio ambiente y/o la salud. Zeifracht Medien declara que el producto cumple con los requisitos enumerados en el 'conformity notice' (Aviso de conformidad).

USO SEGÚN INSTRUCCIONES

Este producto sirve como dispositivo de entrada para la conexión a un ordenador para uso doméstico en habitaciones secas y cerradas. No requiere mantenimiento. No lo abra ni lo utilice si está dañado. Zeifracht Medien GmbH no asume ninguna responsabilidad por daños al producto o lesiones personales causadas por un uso descuidado, incorrecto o inapropiado.

Conserve esta información para consultarla en el futuro.

TR

Teknik Destek: www.speedlink.com

Güvenlik Bilgileri: www.speedlink.com



WEEE: Ürünü ev atıklarına atmayın. Yerel bertaraf seçeneklerine dikkat edin ve bir geri dönüşüm noktasına teslim edin. Uygunsuz saklanması/bertarafı çevreye ve/veya

RU

Техническая поддержка: www.speedlink.com

Указания по безопасности: www.speedlink.com



WEEE: Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Изучите варианты утилизации и сдайте его в пункт утилизации. Неправильное хранение/утилизация может нанести вред окружающей среде и/или здоровью. Zeifracht Medien подтверждает, что продукт соответствует требованиям, перечисленным в разделе 'conformity notice' (Уведомление о соответствии).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Это изделие служит устройством ввода для подключения к компьютеру для домашнего использования в сухих, закрытых помещениях. Оно не требует обслуживания. Не открывайте и не используйте поврежденные устройства. Компания Zeifracht Medien GmbH не несет ответственности за повреждения изделия или травмы, вызванные небрежным, неправильным или нецелесообразным использованием.

Сохраните эту информацию для использования в будущем.

NL

Technische ondersteuning: www.speedlink.com

Waarschuwingen: www.speedlink.com



WEEE: Gooi het product niet weg met het huisvuil. Houd rekening met de plaatselijke procedures voor afvalverwerking en lever deze in bij een recyclingpunt. Onjuiste opslag/verwijdering kan schadelijk zijn voor het milieu en/of de gezondheid. Zeifracht Medien verklaart dat het product voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld onder de 'conformity notice' (Conformiteitsverklaring).

BEDOELD GEBRUIK

Dit product dient als invoerapparaat voor aansluiting op een computer voor thuisgebruik in droge, gesloten ruimten. Het is onderhoudsvrij. Niet openen of gebruiken als het beschadigd is. Zeifracht Medien GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor productschade of persoonlijk letsel veroorzaakt door onzorgvuldig, onjuist of oneigenlijk gebruik.

Bewaar deze informatie voor toekomstige naslag.

PL

Pomoc techniczna: www.speedlink.com

Wskazówki bezpieczeństwa: www.speedlink.com



WEEE: Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi. Przestrzegaj lokalnych możliwości utylizacji i oddaj produkt do punktu recyklingu. Niewłaściwe przechowywanie/utylizacja może szkodzić środowisku i/lub zdrowiu. Zeifracht Medien oświadcza, że produkt jest zgodny z wymaganiami wymienionymi w 'conformity notice' (Informacji o zgodności).

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Ten produkt służy jako urządzenie wejściowe do podłączenia do komputera do użytku domowego w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. Nie wymaga konserwacji. Nie otwierać ani nie używać, jeśli jest uszkodzony. Zeifracht Medien GmbH nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała spowodowane nieostrożnym, niewłaściwym lub nieodpowiednim użytkowaniem.

Prosimy zachować tę informację do późniejszego wykorzystania.

GR

Τεχνική υποστήριξη: www.speedlink.com

Υποδείξεις ασφαλείας: www.speedlink.com



WEEE: Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Ενημερωθείτε για τις τοπικές δυνατότητες απόρριψης και παραδώστε το σε ένα σημείο ανακύκλωσης. Η ακατάλληλη αποθήκευση/απόρριψη μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο περιβάλλον ή/και την υγεία. Η Zeifracht Medien δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ενότητας 'conformity notice' (ειδοποίηση συμμόρφωσης).

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ


Αυτό το προϊόν χρησιμεύει ως συσκευή εισόδου για σύνδεση με υπολογιστή για οικιακή χρήση σε ξηρούς, κλειστούς χώρους. Δεν χρειάζεται συντήρηση. Μην το ανοίγετε και μην το χρησιμοποιείτε εάν έχει υποστεί ζημιά. Η Zeifracht Medien GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για σωματικές βλάβες που

WEEE-Reg.-Nr.: DE17942520

HU

Műszaki támogatás: www.speedlink.com

Tudnivalók: www.speedlink.com



WEEE: Ne dobja a terméket a háztartási hulladék közé. Vegye figyelembe a helyi hulladékkezelési lehetőségeket, és terméket adja le egy újrahasznosítási helyen. A nem megfelelő tárolás/megsemmítés károsíthatja a környezetet és/vagy az egészséget. A Zeifracht Medien kijelenti, hogy a termék megfelel a 'conformity notice' (Megfelelőségi nyilatkozat) részben felsorolt követelményeknek.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a termék számítógéphez csatlakoztatható bemeneti eszközként szolgál otthoni használatra, száraz, zárt helyiségekben. Karbantartásmentes. Sérült állapotban ne nyissa ki és ne használja. A Zeifracht Medien GmbH nem vállal felelősséget a termék gondatlan, helytelen vagy nem megfelelő használatból eredő károkért vagy személyi sérülésekért.

Kérem, ezt az információt tartsa meg referenciaként.

SAĞLIĞA ZARARLIDIR. ZEITFRACHT MEDIEN , ÜRÜNÜN 'CONFORMITY NOTICE' (UYGUNLUK BEYANI) ALTINDA BELİRTİLEN STANDARTLARA UYGUN OLDUĞUNU BEYAN EDER.

